

此产品可在下列操作系统下使用 Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE, Macintosh OS X (10.2.x 或以上版本)



## 安装准备

#### 使用 Windows 操作系统的计算机 必须至少具有下列各项

- · 计算机上必须带有有效的 USB 端口以连接 DWL-122 无线 USB 网卡
- ·处理器频率至少 300 MHz 内存大小至少 32 MB
- · 一个 802.11b 接入点 用于 Infrastructure 模式 或一个 802.11b 无线网卡 用于 Ad-Hoc 对 等网络模式
- ·安装正确 运行正常的 USB 控制器

#### 使用 Macintosh OS X 操作系统的计算机 必须至少具有下列各项

·带有至少 128MB RAM 的 Power Mac G3 或 G4, iMac, iBook, 或 PowerBook (post PowerBook G3)

·一个 802.11b 接入点 如 用于 Infrastructure 模式的 D-Link 无线路由器 接入点或 Airport 基 站 或一个 802.11b 无线网卡 用于 Ad-Hoc 对等网络模式

·安装正确 运行正常的 USB 控制器

### 检查包装中的物品

### 购买 DWL-122 时附带以下物品



DWL-122 无线 USB 网卡



CD-ROM (含有驱动程序 用户手册及保修条款)

USB 扩展电缆

若以上任何一件物品丢失 请与销售商联系















Macintosh OS X 驱动程序的安装

#### 打开 Macintosh 将 D- Link Air DWL-122 的驱动程序光盘插入 光驱

按照下面 Macintosh OS X (10.2.x)中的安装指令 逐步进行操作 桌面上将出现类 似右图的图标





Macintosh OS X 驱动程序的安装 续



# 附录 A

# 使用配置程序

# 在 Macintosh OS X (10.2.x)下

加载 <mark>系统属性</mark> 页面下: 一个名为无线网卡 Wi	方将出现 reless Adaptor 的图标 Other 单击 Wireless Adaptor
	e e o Wireless Adaptor 😑
My Networks Carnet: Order default elephant	Shoe Ali Displays Sound Network Startup Disk Current Wireless Network Network Name: default Link State: Connected Network Type: Access Point Channel: 6 (2.437 CHz) Signal Strength:
	Available Wireless Networks
Connect Properties	Name         Type         Signal         Channel         Privacy           hung         Access Point         56%         6 (2.437 GHz)         None           DI-624         Access Point         35%         6 (2.437 GHz)         WEP           testlab99         Access Point         35%         6 (2.437 GHz)         WEP           tran         Access Point         46%         6 (2.437 GHz)         None           714Pplus         Access Point         46%         6 (2.437 GHz)         WEP           dwl-60b         Access Point         46%         3 (2.422 GHz)         None         T
Create	(Start Scan) (Connect
网络名称 为无线网络 分配的名称是服务级标 识符 出厂 SSID 设置 被设为 default	<b>网络类型</b> 显示所连接的 网络类型 出厂设置设为 接入点 Ad-Hoc 模式用 于对等网络
<b>信号强度</b> 信号强度代 表了接入点和 DWL- 122 间的无线信号的强 弱	<b>有效无线网络</b> 指在 DWL-122范围内的无线网 络同时显示了网络类 型信号强度信道及是 否允许加密等信息



	000		White	reless Ada	aptor			
	Store All			El Inter				
	Current	Vireless	Network	TOP DISE				
My Networks	Network	Name	default		Link State: Conne	urned		
Connect Order	Manual		Annual Balan		Changel 645.4	07 PH.0		
default	Networ	s type.	Access Point		Channel: 0.(2.4	ar unzi		
elephant	Signal St	trength:					-	
					Hide	dy Networks	)	
	Available	Available Wireless Networks						
	Marrie		Type	Sonal	Channel	Privacy	1171	
	huno		Access Point	56%	6 (2.437 CHz)	None	0	
	DI-624		Access Point	35%	6 (2.437 GHz)	WEP		
( Common )	testlab9	9	Access Point	36%	6 (2.437 CHz)	WEP		
Connect	tran		Access Point	46%	6 (2.437 CHz)	None		
(Properties)	714Pplu	s	Access Point	48%	6 (2.437 CHz)	WEP	7	
	dwl-60b	i	Access Point	46%	3 (2.422 GHz)	None	¥	
Hemove	6 50.05	( mm			0	Search and P	-	
Create	- C Statt 3	can .				Tolutient.	-	
		Network Name:			alanhant			
点击此页面上的 Properties 和 Create 用户可在此处修		ohys						
		ireles	vetwork Type:	Acces	s Point			
🗴 WEP Settings 🛛 🕏	と置 Key		Channel:	11 (2.	462 GHz)			
ndex 并安装新的	配置文	E	ncryption		Ehnor	el: 12.02.	967	
∃		(	🗹 Enable WEP	(40 E	Bits ASCII (5 ch	aracters)	+	
			00000					
			🗌 Enable Ke	y Index	0	Å )		
		Viente						
		Milete	ss Networks Type Access P	oint	Cancel	) (Ap	ply	
		Wil <u>ete</u>	ss Networks Tyne Access P	oint	Cancel	) ( Ap	ply	

## 附录 B

# 使用配置程序

## 在 Windows 操作系统下





## 附录B 续

无线模式       出厂设置设为 Infrastructure       Ad-Hoc 模式用于对等网络         数据加密       默认设置为 Disabled       允许加密时       此网卡支持 WEP 加密         D Link Air USE Utility       ●       ●       ●         Link Info       SSID       ●       ●         Configuration       ●       ●       ●       ●         Advanced       ●       ●       ●       ●         Advanced       ●       ●       ●       ●         Site Survey       ●       ●       ●       ●       ●         About       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●         ●<	<b>SSID:</b> 为无线网络 更改 SSID 以和现4	分配的名称是服务级标识 写的无线路由器或接入点[]	符 出厂 SSID 设置被设为 default 匹配	在此
数据加密 默认设置为 Disabled 允许加密时 此网卡支持 WEP 加密	无线模式 出厂设	置设为 Infrastructure A	d-Hoc模式用于对等网络	
D Link Air USB UNIT       SSID       Seland         Link Info       SSID       SSID       Infrastructure         Configuration       Data Encryption       Disabled       Image: Configuration         Advanced       Authentication       Open       Image: Configuration         Site Survey       1       Image: Configuration       Image: Configuration         About       1       Image: Configuration       Image: Configuration         Advanced       Authentication       Open       Image: Configuration         About       1       Image: Configuration       Image: Configuration         About       1       Image: Configuration       Image: Configuration         About       1       Image: Configuration       Image: Configuration         Image: Configuration       1       Image: Configuration       Image: Configuration         Image: Configuration       1       Image: Configuration       Image: Configuration       Image: Configuration         Image: Configuration       1       Image: Configuration       Image: Configuration       Image: Configuration       Image: Configuration         Image: Configuration       1       Image: Configuration       Image: Configuration       Image: Configuration       Image: Configuration         I	<b>数据加密</b> 默认设	置为 Disabled 允许加密	时 此网卡支持 WEP 加密	
P Settings	D Link A Link Info Configur Advanced Site Surv About	Ar USE Uniting ation d d ey.	Infrastructure   Disabled   Open   64 hits (40+24) - 10 Hes adecimated)   64 hits (40+24) - 10 Hes adecimated)	

密钥长度 允许加密时 用户应选择一个选项以指定所用的加密级别和密钥格式 选择适当的密钥索引 1-4 并在相应的框中输入 ACSII 或十六进制数字